LUCOM GmbH

stellt vor:

Bondix S.A.NE auf einem Advantech Router





05.05.2022 Daniel Distler www.lucom.de

Zertifizierte – Bondix S.A.NE kompatible LUCOM Geräte







SmartMotion SmartFlex ICR-3231



RUT 950 / RUT 955 RUTX Serie

MEMBER OF

exceel



Auf Nachfrage auch auf anderen Plattformen möglich.

Alle Geräte sind mit unserem Digicluster kompatibel





Erste Schritte auf einem Advantech Router



*a SmartMotion Router was used for this example

Bevor Sie den Router in Betrieb nehmen, müssen Sie alle Komponenten anschließen. Vergessen Sie also nicht, Ihre SIM-Karten, Antennen und andere Kabel anzuschließen.



Erste Schritte auf einem Advantech Router



Der unterstützte SIM-Kartentypen ist Mini-SIM mit den Abmessungen 25,0 x 15,0 x 0,76 mm

Legen Sie bitte nur aktive ungeblockte SIM-Karten ein



Erste Schritte auf einem Advantech Router

Für die Konfiguration von Bondix S.A.NE benötigen Sie das Webinterface des Routers. Es muss über einen Webbrowser geöffnet werden. Die Standard-IP-Adresse ist 192.168.1.1.



Um den Zugang zu Ihrem Router zu erhalten, müssen Sie den Benutzernamen "root" und das Passwort eingeben, das auf dem Router



mobile WAN konfigurieren

AD\ANTECH	SmartMotio	n ST352 LTE	/LTE Route	er			
Status					Module Switching		
General Mobile WAN WiFi Network DHCP IPsec WireGuard DynDNS	Module BIN0 State BIN1 State Default Module Holdoff Time	1st module 3. enabled ~ not applicable ~ not applicable ~ 1st ~	2nd module 4. enabled not applicable not applicable	> >		1. K W	icken Sie auf Mobile ⁄AN
System Log Configuration Ethernet VRRP 1. Mobile WAN 1 st Module 2. Module 2. Module Switching PPPoE WiFi Backup Routes Static Routes	Switch to the other i (and is above "fair" Levels for GPRS/EDGE Levels for UMTS/HSPA Levels for LTE Sampling Interval Filter Width	module when signal strength level on target module) weak -90 -100 -100 10 4	fair -80 -90 -90 sec / 16	el dBm dBm dBm samples		2. W S 3. A er 4. A	/ählen Sie Module witching ktivieren Sie das ste Modul ktivieren Sie das veite Modul
Firewall NAT OpenVPN			Douto	Optimale	Installation von Bo	ndix	Konfiguration von Bondix
	Koulers KC	Jutereinstellun	B	Bondix S.A.NE	S.A.NE		S.A.NE
05.05.2	022 Dar	niel Distler www.l	lucom.de	6	MEMBER OF	d exc	

WIFI als Access Point konfigurieren

AD\ANTECH	SmartMotion ST3	52 LTE/LTE Router			
Status					
General Mobile WAN WiFi Network DHCP IPsec	Enable WiFi AP 1 IP Address Subnet Mask / Prefix Bridged	IPv4 IPv6			
WireGuard DynDNS	Enable dynamic DHCP leases		_		
System Log		IPv4 IPv6			
Configuration	IP Pool Start IP Pool End				
VRRP Mobile WAN	Lease Time	600 600 sec			
PPPDE WiFi • Access Point 1 • Access Point 2 • Station Backup Routes Static Routes Friewall NAT OpenVPN IPPec WireGuard GRE L2TP PPTP Services USB Port Scripts Automatic Update User Modules	Enable IPv6 prefix delegation Subnet ID * Subnet ID Width * SSID Broadcast SSID SSID Isolation Client Isolation WMM The following radio settings are com Country Code * HW Mode Channel Bandwidth Short GI Authentication	bits enabled v disabled v disabled v disabled v disabled v tisabled v t	Durch die Ve Bondix kana Netzwerkkor Zugangspun Vorteilen vor	erwendung des Routers lisiert alle anderen nponenten/Clients und kt für Ihre anderen Gen n Bondix S.A.NE	s als Access Point: bietet einen räte mit allen
Erster St	art des Routers	Routereinstellungen	Optimale Routereinstellungen für Bondix S.A.NE	Installation von Bondix S.A.NE	onfiguration von Bondix S.A.NE
05	.05.2022	Daniel Distler www.lucom	n.de 7		

WIFI als Station konfigurieren

AD\ANTECH	SmartMotion ST3	352 LTE/LTE Router	
Status		WiFi STA Configuration	
Seneral Mobile WAN WiFi Network DHCP IPsec WireGuard DynDNS System Log	C Enable WiFi STA 3. DHCP Client IP Address Subnet Mask / Prefix Default Gateway DNS Server	IPv4 IPv6 enabled v enabled v	Durch die Verwendung des Routers als zusätzlichen Kanal aggregiert Bondix alle Netzwerkkomponenten
Configuration Ethernet VRRP Mobile WAN PPPoE 1. WiFi	SSID Probe Hidden SSID Country Code * Authentication	disabled v DE WPA2-PSK v	sowie diese, was zu einer besseren Bandbreite führt.
Access Point 1 Access Point 2 Station Backup Routes Static Routes Firewall NAT OpenVPN IPsec WireGuard GRE L2TP PPTP Services USB Boot	Encryption WEP Key Type WEP Default Key WEP Key 1 WEP Key 2 WEP Key 3 WEP Key 4 WPA PSK Type WPA PSK	ASCII V ASCII V ASCII V ASCII passphrase V	 Klicken Sie auf WiFi Klicken Sie auf Station Aktivieren Sie "WIFI STA"
Scripts Automatic Update	t des Routers	EAP-PEAP/MSCHAPV2	für Installation von Bondix S.A.NE S.A.NE
05.0)5.2022 E	Daniel Distler www.lucom.de 8	

WIFI als Station konfigurieren

AD\ANTECH	SmartMotion ST3	52 LTE/LTE Router			
Status		WiFi S	STA Configuration		
General Mobile WAN WiFi Network DHCP JPsec WireGuard DynDNS System Log	Enable WiFi STA DHCP Client IP Address Subnet Mask / Prefix Default Gateway DNS Server	IPv4 IPv6 enabled enabled		1. 2.	Geben Sie Ihre SSID ein Wählen Sie den Authentifizierungstyp
Configuration Ethernet VRRP Mobile WAN	SSID Probe Hidden SSID Country Code *	WLAN1 1. disabled ~ DE			
PPPoE WiFi • Access Point 1 • Access Point 2 • Station Backup Routes Static Routes Firewall NAT OpenVPN IPsec WireGuard GRE L2TP PPTP Services USB Port Scripts Automatic Update Customization	Authentication Encryption WEP Key Type WEP Default Key WEP Key 1 WEP Key 2 WEP Key 3 WEP Key 3 WEP Key 4 WPA PSK Type WPA PSK RADIUS EAP Authentication RADIUS CA Certificate	WPA2-PSK v open shared wPA-PSK w WPA2-PSK w WPA2-PSK w WPA2-Enterprise w WPA3-Enterprise w 802.1X			
Erster St	art des Routers	Durchsuchen Kene Datei ausgewäht. Routereinstellungen	Optimale outereinstellungen für Bondix S.A.NE	Installa	Ation von Bondix S.A.NE S.A.NE
05	.05.2022	Daniel Distler www.lucom.de	9		

WIFI als Station konfigurieren

 With the state of the state of	AD\ANTECH	SmartMotion ST3	52 LTE/LTE Router					
 And wheth w	Status			WiFi STA Configuration				
And a	General Mobile WAN WiFi Network DHCP IPsec WireGuard DynDNS System Lon	Enable WiFi STA HCP Client IP Address Subnet Mask / Prefix Default Gateway DNS Server	IPv4 IPv6 enabled enabled		1. 2.	Wählen Geben	∖ Sie Ihre ∖ Sie Ihr WI	/erschlüsselungsart FI-Passwort ein
Figure 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Configuration Ethernet VRRP Mobile V/AN PPPACE WiFi • Access Point 1 • Access Point 2 • Station Backup Routes Static Routes	SSID Probe Hidden SSID Country Code * Authentication Encryption WEP Key Type WEP Default Key	WLAN1 disabled DE WPA2-PSK AES none WEP TKO		Updatı Reboo Logoul	e Firmware t	RADIUS Password Syslog Level Extra options * * can be blank	informational
RADUS CA Certificate User Modules Durchsuchen, Kene Date ausgewäht Optimale Routereinstellungen Bondix S.A.NE Installation von Bondix S.A.NE Konfiguration von Bondix S.A.NE	Firewall VAT OpenVPN UPsec WireGuard SRE L2TP PPTP Services Services USB Port Scripts Automatic Update	WEP Key 1 WEP Key 2 WEP Key 3 WEP Key 4 WPA PSK Type WPA PSK RADIUS EAP Authentication	AES ASCII passphrase EAP-PEAP/MSCHAPv2 V	2.	3. S klic	Scrollen S ken Sie a	Sie nach u auf "Apply	inten und
Bondix S.A.NE S.A.NE S.A.NE	Customization User Modules Frster St	RADIUS CA Certificate	Durchsuchen Kene Datei ausnewäht. Routereinstellungen	Optimale Routereinstellungen für	Inst	allation von	Bondix	Konfiguration von Bondix
05 05 2022 Deniel Dietler www.lucem.do. 10	05	5 05 2022		Bondix S.A.NE		S.A.NE		S.A.NE

UCO

n`

Routereinstellung für Bondix S.A.NE

AD\ANTECH	SmartMotio	n ST352 LTE	/LTE Router			
Status						
General 2	Enable backup routes	switching				
Mobile WAN	Mode	Multiple WANs 🛛 🗸	1		1 G	ehe
WIFI Network		Single WAN				
DHCP	Priority	Multiple WANs			2. AI	KIVI
IPsec WireGuard	Weight	Load Balancing	3.		3 W	ähle
DynDNS			4		0	
System Log	Enable backup routes	switching for PPPoE	L			
Configuration	Priority	1st v				
Ethernet	Ping IP Address					
VRRP	Ping IPv6 Address					
Mobile WAN	Ping Interval		sec			
WiFi 1 .	Ping Timeout	10	sec			
Backup Routes	Weight					
Static Routes		awitabing for WiEi CTA	_			
NAT	Driority	1 at	ſ			
OpenVPN						
IPsec	Ping IP Address					
WireGuard	Ping IPv6 Address					
L2TP	Ping Interval		sec			
РРТР	Ping Timeout	10	sec			
Services	Weight					
USB Port Scripts		autholian fan 5710				
Automatic Update	Enable backup routes	switching for ETHU	1			
				<u>Op</u>	timale	
Erster Start	des Router	Routerei	nstellungen	Routereins	stellungen	<u>ür</u>
				Bondi	X S.A.NF	

- 1. Gehen Sie zu Ihren "Backup Routes"-Einstellungen
- 2. Aktivieren Sie "Backup Routes Switching"

Installation von Bondix S.A.NE

3. Wählen Sie Multiple WANs aus

05.05.2022 Daniel Distler www.lucom.de



Konfiguration von

Bondix S.A.NE

Routereinstellungen für Bondix S.A.NE

Co Eth VR Мо PPF Wi Ba Sta Fire



Vergewissern Sie sich, dass nur die Backup-Route von ETH1 aktiviert ist

System Log			
Configuration	Priority	1st v	J
Etherpet	Ping IP Address		
VRRP	Ping IPv6 Address		
Mobile WAN	Ping Interval		
PPPoE			
WIFI	Ping Timeout	10	sec
Backup Routes	Weight		
Static Routes			
Firewall	Enable backup route	es switching for WIFI STA	
	Priority	1st v	J
IRsec	Ping IP Address		
WireGuard	Ping IPv6 Address]
GRE	Ping Interval		sec
L2TP	Ping Timeout	10	sec
PPTP	ring fillicout	10	
Services	Weight		
Scripts	Enable backup route	es switching for ETHO	
Automatic Update	Delevitu		1
	Phoney	151 *	J
Customization	Ping IP Address		
User Modules	Ping IPv6 Address]
Administration	Ping Interval		sec
Users	Ping Timeout	10	sec
Change Profile	Weight		
Change Password			
Two-Factor Authentication	Enable backup route	es switching for ETH1	
Set Real Time Clock	Priority	1st 🗸	
Set SMS Service Center	Ping IP Address		Ĩ
Unlock SIM Card	ning in Address		
UNDIOCK SIM Card	Ping IPv6 Address		
Backup Configuration	Ping Interval		sec
Restore Configuration	Ping Timeout	10	sec
Update Firmware	Weight		ĩ
Reboot			J



05.05.2022

Installieren Sie die neueste Version von Bondix, indem Sie <u>hier</u> klicken



Installation von Bondix S.A.NE



Installation von Bondix S.A.NE



Installation von Bondix S.A.NE

AD\ANTECH	SmartMotion	ST352 LTE/LTE Router			
Status					
General 2. Mobile WAN 2. WiFi Network DHCP IPsec WireGuard DynDNS	Bondix Cloud Client 2021 GPS 1.8.0 New Module Durchsucher	11151557-b031d15e Delete (2020-10-01) Delete Keine Datei ausgewählt. Add or Update			
System Log Configuration Ethernet VRRP Mobile WAN PPPoE WiFi Backup Routes Static Routes Static Routes Static Routes Firewall NAT OpenVPN IPsec WireGuard GRE L2TP PPTP Services USB Port Scripts Automatic Update	1. 2.	Gehen Sie zurück zu den Benutzermodulen und klic Sie diese an Öffnen Sie "Bondix Cloud Client"	ken		
User Modules	1.				
Erster Star	t des Routers	Routereinstellungen	Optimale Routereinstellungen für Bondix S.A.NE	Installation von Bondix S.A.NE	Konfiguration von Bondix S.A.NE
05.0)5.2022	Daniel Distler www.lucom.de	e 16		

Konfiguration von Bondix S.A.NE

Bondix Cloud Client

Configuration				
Settings	🗹 Enable Bondix	S.A.NE Bonding	1.	
Return	Endpoint Server	23.88.52.152		
	Tunnel Name	demo0666	2.	
	Tunnel Password	•••••		
		Enable Bonding Proxy	3.	
	Interface	Preset		Backup
	Secondary LA	N V Optimize for S	peed 🗸	
	🗹 (First mobile W	/AN Optimize for S 	peed 🗸	
	Secondary mo	obile WAN 🗸 Optimize for S	peed 🗸	
	Primary LAN	✓ Optimize for S	peed 🗸	
	Apply			

- 1. Aktivieren Sie Bondix S.A.NE Bonding
- 2. Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein, die Sie per E-Mail erhalten haben
- 3. Aktivieren Sie Bonding Proxy, um die Leistung zu optimieren



Bondix Cloud Client



Die Voreinstellungen können auf die bevorzugte Verwendung geändert werden



LUCOM GmbH Elektrokomponenten und Systeme Flössaustraße 22a 90763 Fürth Tel.: 0911 - 957 606 00 www.lucom.de





19